



Alterando o tamanho do MTU

Abra o MS-DOS




Digite telnet + IP do modem.

Por padrão de fábrica o endereço IP pode ser 192.168.1.1 ou 192.168.1.254




Será solicitado nome de usuário para acessar a configuração do modem.
Por padrão de fábrica o modem possui usuário Administrator sem senha.




```
c:\ Telnet 192.168.1.1
Username : Administrator
Password :
```

Abrirá a tela abaixo.



```
c:\ Telnet 192.168.1.1
Username : Administrator
Password :
-----
SpeedTouch 510
6.2.15.7
Copyright (c) 1999-2006, THOMSON
-----
<Administrator>=>
```

Então digite ip ifconfig intf + nome da interface + mtu + tamanho do mtu desejado digite saveall e pressione enter.



```
c:\ Telnet 192.168.1.254
-----
<Administrator>=>ip ifconfig intf=LocalNetwork mtu=1492
<Administrator>=>saveall
<Administrator>=>
```